

TEFAL

SIGURNOSNE UPUTE ZA UPOTREBU POSUĐA

Važno

- Prije upotrebe proizvoda prvo pročitajte sigurnosne savjete.
- Ovaj proizvod je predviđen samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Pažljivo pročitajte svaki dio uputstva za upotrebu i održavanje kako biste sa svojim proizvodom dobili najbolje rezultate.
- Ako se pridržavate ovih uputstava, spriječit ćete oslobađanje para iz pregrijanih posuda za kuhanje i jela. Pare mogu biti opasne za životinje koje imaju posebno osjetljiv respiratorni sustav, kao što su npr. ptice. Preporučujemo da ptice ne držite u kuhinji.
- Ovaj proizvod je u skladu sa regulativama za proizvode koji dolaze kontakt sa hranom.

Opći sigurnosni savjeti

- Nikada ne ostavljajte hranu da se kuha bez nadzora.
- Posuđe Tefal nije predviđeno da ga upotrebljavaju djeca, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost nadzire ili ih nauči kako upotrebljavati proizvod. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa proizvodom.
- Budite pažljivi kada pripremate hranu pored štednjaka i koristite poklopac ili zaštitu od prskanja da se ne biste opekli/povrijedili zbog prskanja hrane ili vruće pare.
- Ne dodirujte posuđe mokrom krpom, rukavicama za rernu ili podmetačem i ne odlažite ga na vlažne površine. Vruće posuđe odlažite samo na površine otporne na toplotu.
- Nemojte dodavati hladnu vodu, led ili potpuno zamrznute namirnice direktno u vruću posudu za kuhanje jer može doći do naglog podizanja pare koja korisnicima ili drugim osobama u blizini može nanijeti opekline ili druge ozljede. Budite naročito oprezni kada se u posudi za kuhanje nalaze vruća ulja za kuhanje jer može doći do naglog dizanja pare kada sastojci koji sadrže vodu dođu u kontakt sa vrućim uljem.
- Nemojte kombinirati posuđe da biste izradili vodenu kupelj. Ovi predmeti nisu za to predviđeni pa takva upotreba korisnicima ili osobama u blizini može nanijeti opekotine ili druge povrede.
- Tefal posuđe se nikada ne smije upotrebljavati u mikrovalnoj pećnici.
- Ne preporučuje se upotreba posuda za prženje u dubokom ulju (npr. krumpirića, uštipaka, itd.)
- Nikada ne ostavljajte dršku posude da viri preko ruba ploče za kuhanje.
- Nikada ne odlažite vruću posudu na pod ili uz ivicu neke kuhinjske površine.
- Vruće posude odložite na stražnji dio radne površine da bi se ohladile na siguran način.
- Prilikom hvatanja drški i ručki preporučuje se upotreba rukavica za rernu.
- U slučaju pojave vatre u posudi za kuhanje, isključite izvor toplote i držite tavu prekrivenom protupožarnim prekrivačem ili namočenim ručnikom 30 minuta prije nego što ga uklonite.
- Uvijek budite pažljivi kada pripremate hranu na ulju. Posuda za kuhanje se ne smije prepuniti i koristiti na previsokoj temperaturi.
- Manje posude za kuhanje pažljivo postavite na nožice plinskih ringli. Većina proizvođača plinskih ringli dostavlja tronožac za lakše postavljanje posuda.
- U slučaju pregrijavanja, posuđe ne pomjerajte već ga prvo ostavite da se ohladi, zbog opasnosti od mogućeg topljenja aluminijuma u zatvorenoj bazi.